

# Stručný návod na instalaci SmartTRAK UWATEC

Vítejte ve světě potápěčských počítačů UWATEC Smart! Od tohoto okamžiku budete při potápění využívat podporu nejúžasnějšího potápěčského počítače, vybaveného nejmodernější technologií UWATEC. Tento leták je stručným návodem k instalaci softwaru SmartTRAK a představuje celý rozsah nastavení potápěčského počítače UWATEC Smart.

## • Požadavky na hardware a software

Ověřte si prosím, zda je váš osobní počítač vybaven některou variantou potřebného hardware a software pro automatické spuštění instalace SmartTRAK, a pro zahájení instalace potom zvolte požadovaný jazyk.

Software: Windows XP / Windows 2000 / Windows ME / Windows 98.

Hardware: Osobní počítač IBM kompatibilní s procesorem Pentium vybavený infračerveným rozhraním. Pro Windows ME a 98 nejméně 32 MB RAM. Pro Windows XP a 2000 nejméně 64 MB RAM a oprávnění administrátora nutné pro instalaci. Minimálně 10 MB volného místa na pevném disku.

## • Instalace zařízení IrDA

Při instalaci infračerveného zařízení prosím postupujte podle pokynů dodaných s vaším počítačem. Náповědu můžete ve Windows získat zvolením položky Náповěda (Help) v menu Start. V obrazovce náповědy přejděte na rejstřík, zadejte jako klíčová slova „zařízení s infračerveným přenosem“ nebo „IrDA zařízení“ a vyberte položku přidání, instalace nebo konfigurace.

## • Vytvoření infračerveného připojení

Před vytvořením infračerveného připojení musí být na počítači nainstalováno zařízení IrDA. Máte-li model potápěčského počítače, u něhož je infračervený port umístěn pod ochranným krytem displeje (např. u Smart Pro), tak nejprve otevřete tento kryt. Potom potápěčský počítač zapněte a umístěte infračervený port tak, aby směřoval k infračervenému portu osobního počítače ze vzdálenosti nejvýše 30 centimetrů. Nakonec zapněte funkci programu SmartTRAK, která vyžaduje infračervené připojení (Přesun ponorů, Nastavení potápěčského počítače).

## • Nastavení potápěčského počítače

V okně Options/Dive Computer Settings (Možnosti/Nastavení potápěčského počítače) můžete měnit mnoho nastavení potápěčského počítače a zjišťovat čísla verzí. Do tohoto okna je možné vstoupit pouze v případě, že je vytvořeno infračervené spojení mezi potápěčským počítačem a osobním počítačem.

V okně uvidíte následující informace:

Parametr	Význam	Hodnota
Smart ID	Jedná se o jedinečné číslo vašeho počítače. Je nutné z důvodu oprav a archivních důvodů.	ID číslo potápěčského počítače.
Revize hardwaru	Revize hardwaru identifikuje elektroniku a její součásti.	Hodnota může být po opravě změněna, pokud byl hardware zmodernizován.
Verze softwaru	Zobrazí se verze softwaru spuštěného na počítači.	Hodnota může být po opravě změněna, pokud byl hardware zmodernizován.
Počet ponorů	Celkový počet ponorů.	Počet ponorů.
Doba ponorů	Celková doba ponorů s potápěčským počítačem.	Hodiny a minuty.

<b>Parametr</b>	<b>Význam</b>	<b>Hodnota</b>
Okolní tlak	Tlak okolního vzduchu.	Tlak okolního vzduchu v milibarech.
Baterie	Odhadnutá velikost zbývající kapacity baterií. Pokud je baterie již málo nabitá, zvažte před dlouhou dovolenou zaslání počítače na výměnu baterie	Hodnota v rozsahu 0 až 100 %.
Vypnutí varování RBT (pouze pro počítače s připojením k láhvi)	Varování RBT (zbývající čas na dně) vypnuto, když je hloubka menší než tato hodnota.	Výrobce nastavil na 6,5 m.

Následující parametry je možné měnit:

<b>Parametr</b>	<b>Význam</b>	<b>Hodnota</b>
Metrické nebo britské jednotky	Mění jednotky tlaku (bary nebo PSI), hloubky (metry nebo stopy) a teploty (stupně Celsia nebo Fahrenheita).	Výrobce nastavil na metrické jednotky.
Režim měřicího přístroje (Gauge Mode)	V režimu měřicího přístroje počítač ukazuje tlak. V počítači nejsou prováděny žádné dekompresní výpočty, i když SmartTRAK zobrazuje všechny tkáně.	Výrobce nastavil na vypnuto.
Hloubkový limit	Hloubka, v níž se aktivuje varování počítače.	Výrobce nastavil na 40 m.
pp O <sub>2</sub>	Maximální povolený parciální tlak kyslíku.	Výrobce nastavil na 1,4 baru.
Prosvícení	Můžete nastavit čas, po který bude prosvícení zapnuto. Zvyšování hodnoty vede ke zvýšení spotřeby energie baterií a zkrácení času do nejbližší výměny baterií.	Výrobce nastavil na 8 s.
Zvuk	Zvuk můžete zapnout či vypnout.	Výrobce nastavil na zapnuto.
Obnova nastavení směsi	Můžete nastavit, za jak dlouho potápěčský počítač automaticky obnoví nastavení směsi na 21 % O <sub>2</sub>	Výrobce nastavil na ** hodin (neobnovovat nastavení).

Následující parametry je možné měnit (pouze pro počítače s připojením k láhvi):

<b>Parametr</b>	<b>Význam</b>	<b>Hodnota</b>
Zásoba v láhvi	Zásoba, která má po ponoru zůstat v láhvi.	20 – 120 barů. Výrobce nastavil na 40 barů.
Varování o tlaku v láhvi	Varování při dosažení poloviny náplně láhve.	50 – 200 barů. Výrobce nastavil na 100 barů.
Varování o zvýšeném pracovním zatížení	Citlivost pro varování o zvýšené spotřebě vzduchu.	Výrobce nastavil na střední polohu.

**Další informace prosím vyhledejte na CD ROM obsahujícím software SmartTRAK, soubory nápovědy, technickou příručku se seznamem funkcí a návody ke všem potápěčským počítačům Smart, nebo se ponořte do našich stránek: [www.uwatec.com](http://www.uwatec.com).**